

STAR*PLUS Kft.

MUNKAUTASÍTÁS

Raktárban folyó rakodási és közlekedési tevékenységre

Készítette:



Arcus Center Kft.

3527 Miskolc, id. Rubik Ernő u. 5.

☎ (46) 412-924 (46) 507-301

✉ arcus@arcuscenter.hu 🌐 www.arcuscenter.hu

1. RAKTÁRON BELÜLI ANYAGMOZGATÁS

Az anyagmozgatás minden esetben valamilyen gépi anyagmozgatás, melyhez kapcsolódóan kézi anyagmozgatás is jelen van.

Munkahelyi anyagmozgatásnak minősül:

- Az árufogadó- kiadó esetében a közúti szállító járműről történő le illetve felrakodási műveletek;
- Raktárban történő be- illetve kitárolási műveletek

2. EMELŐGÉPEK ÜZEMELTETÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

- Az emelőgépekkel végzett tevékenységre vonatkozóan a 47/1999.(VIII.4.) GM rendelettel kiadott Emelőgép Biztonsági Szabályzat rendelkezik, melynek előírásait maradéktalanul be kell tartani.
- Gondoskodni arról, hogy az emelőgép kezelő a vonatkozó jogszabályok szerint képezett személy legyen.

3. A GÉPI HAJTÁSÚ EMELŐVILLÁS TARGONCAVEZETŐ MUNKAVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS SPECIÁLIS KÖTELEZETTSÉGEI

- Targoncát önállóan csak az a személy vezethet, aki rendelkezik az emelőgépre előírt képezéssel és típusvizsgálattal, valamint előzetes és időszakos orvosi vizsgálat alapján alkalmas.
- Az emelővillás targoncával történő munkavégzés megkezdése előtt meg kell vizsgálnia az emelőgép biztonsági berendezéseit.
- A vizsgálat elvégzését az emelőgép naplójába be kell vezetni.
- Köteles minden mozgás megkezdése előtt hangjelzéssel figyelmeztetni a targonca hatókörzetében tartózkodókat.

4. GÉPI HAJTÁSÚ EMELŐVILLÁS TARGONCÁRA VONATKOZÓ ANYAGMOZGATÁSI ELŐÍRÁSOK

- Az emelővillás targoncákat csak a terhelési diagramjuknak megfelelően szabad terhelni;
- Emelővillás targoncával szállítani, vagy terheletlenül haladni csak a tehertartó szerkezet szállítási helyzetében és magasságában szabad.
- Az emelőszerkezet előre- és hátra buktatását terhelt állapotban csak a legnagyobb elővigyázatossággal lehet végezni. A felemelt teljes mértékű előrebillentését még kis sebességgel is kerülni kell.
- Ha a kezelő a targoncát elhagyja, gondoskodnia kell arról, hogy illetéktelen személyek a targoncát ne használhassák, az indítókulcsot a targoncából ki kell venni.

5. GÉPJÁRMŰVEK RAKODÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A társaság telephelyére beszállított különféle anyagokat – gépjárműről történő leszedését valamint a készre gyártott termékek raktározását és kiszállításának

előkészítését - emelővillás targoncával az alábbiak figyelembevételével kell végrehajtani:

- A társaság telephelyére a különféle anyagok beszállítását valamint a készre gyártott termékek kiszállítását végző gépjármű vezetője a rakodási helyre történő beállítás előtt köteles jelentkezni a raktárvezetőnél.
- A gépjárművezető felelős a rakodás biztonságos végrehajtásáért a rakomány megfelelő kialakításáért.
- A gépjárművekre történő rakodás esetén, a rakfelületen tartózkodni nem szabad.
- A gépjárművezetőnek a biztonságos rakodást irányítania kell, de a veszélyzónán kívül úgy kell elhelyezkednie, hogy a rakodás ne veszélyeztesse.
- A rakodás megkezdése előtt a jármű kézifékjét be kell húzni – a járművet elgurulás ellen rögzíteni kell, indokolt esetben a kerekek kiékeléséről is gondoskodni kell.
- A rakodáskor a jármű illetve a pótkocsi rakfelületének végét vagy oldalát a szükséges mértékben le kell nyitni.
- A gépkocsivezetőnek a szabálytalan rakodást meg kell akadályoznia.
- A rakományt a rakfelületen úgy kell elhelyezni, hogy szállítás közben a jármű stabilitását ne veszélyeztesse, ne akadályozza a vezető szabad kilátását.
- A járművet megterhelni csak olyan mértékig szabad, hogy össztömege a megengedett legnagyobb össztömeget ne haladja meg.
- A rakományt úgy kell rögzíteni, hogy el ne csússzon – le ne essen!

6. GÉPJÁRMŰ KÖZLEKEDÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

A telephelyen a gépjármű közlekedés során a KRESZ szabályokat kell betartani.

- A gyártócsarnok, raktár, illetve az árufogadó- kiadó területén az anyagmozgatás során a targoncák menetsebessége az 5 km/h-át, az üzemszerek közötti anyagmozgatás során a gépjárművek pedig 20 km/h-át nem haladhatja meg.
- Az üzem, raktár területén a targoncák csak a kijelölt útvonalakon haladhatnak. A targoncavezetőnek a közlekedési jelzéseket és figyelmeztető táblákat figyelemmel kell kísérnie.

7. GYALOGOS KÖZLEKEDÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

- A gyártócsarnokban, raktárakban személy- és járműforgalom (targonca közlekedés) együttesen fordul elő.
- A kijelölt közlekedési utakat állandó jelleggel szabadon kell hagyni.
- A kijáráshoz, a vészkijáráshoz vezető utat ideiglenes jelleggel sem szabad eltorlaszolni, leszűkíteni.

A beszállító illetve elszállító gépjárművezetőknek a munkautasítást át kell adni és írásosan dokumentálni kell, hogy a leírtakat megértette és tudomásul vette.

Miskolc, 2015. december 11.

Star * Plus
MŰANYAGIPARI KFT.
3527 Miskolc,
Sajószigeti u. 2.
-3-


Tóth György
ügyvezető